



Utilisateurs de cartouches laser Epson (surtout ceux de type 6200L), nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quel façon vous allez pouvoir recharger votre cartouche de toner vide grâce à quelques gestes tout simple et un kit de rechargement de notre boutique.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- Votre cartouche de toner vide
- [Un kit de rechargement pour Epson 6200L](#) , disponible [dans notre magasin](#)
- Une pince
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants

Commencez par enlever le bouchon de remplissage situé sur le côté de la cartouche. Utilisez pour cela votre pince. Une fois que le bouchon a été enlevé, vous allez pouvoir faire un petit nettoyage de la cartouche vide. Il restera sans doute des restes de toner dans celle-ci et il sera recommandé de tout vider , sans quoi vous risquez d'avoir d'autres problèmes lors de la prochaine utilisation.



Vous pourrez ensuite procéder au remplissage de votre cartouche. Secouez bien **votre bouteille de toner** et rechargez la cartouche avec la quantité adéquate de produit.

Replacez ensuite le bouchon sur la cartouche. Avant de replacer votre cartouche dans votre imprimante, vous allez vous occuper de la puce électronique. Repérez d'abord celle-ci sur votre cartouche et utilisez votre tournevis pour l'enlever. Prenez ensuite votre nouvelle puce et placez la. Votre cartouche sera désormais prête à l'utilisation.

