



**Ce tutoriel va vous montrer la marche à suivre pour recharger correctement une cartouche toner Lexmark 1380520 lorsque cette dernière se retrouve vide.**

Munissez vous dans un premier temps des choses suivantes :

- Une cartouche Lexmark vide
- [Un kit de rechargement pour cartouche Lexmark](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Des gants
- Un fer à percer
- De l'adhésif solide

Une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut à portée de main, commencez par mettre votre fer à percer à chauffer pendant quelques minutes. Lorsqu'il est à bonne température, vous allez pouvoir l'utiliser.

Faites un trou de remplissage à la cartouche. N'hésitez pas à vous référez à la photo ci-dessous afin que vous ne vous trompiez pas d'endroit.



Une fois que vous avez fait votre petit trou, enlevez le morceau de plastique du fer et occupez vous de la cartouche de toner. Videz tout les restes de toner s'y trouvant. Il sera indispensable de passer par cette étape si vous ne voulez pas avoir des problèmes d'impression plus tard (le vieux et le

nouveau toner se mélangeant très mal).

Vous allez maintenant pouvoir passer au remplissage de votre cartouche. Prenez **la bouteille de toner**, secouez celle-ci bien comme il faut avant de mettre la bonne quantité de produit dans la cartouche.

Une fois le remplissage effectué, il ne vous restera plus qu'à placer un morceau d'adhésif solide sur le trou de remplissage avant de remettre votre cartouche toner dans l'imprimante. Et voilà!