

Mode d'emploi rechargement HP 20



Vous allez ensuite enfoncer la petite bille se trouvant sur le haut de la cartouche afin d'avoir accès au trou de remplissage. Faites bien attention à ne pas vous tromper de trou ! Si votre cartouche ne possède pas de bille prenez dans ce cas votre poinçon pour forer légèrement la cartouche.



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche HP 20 lorsque celle-ci est vide.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche HP20 vide
- Un kit de rechargement, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- De l'adhésif
- Une petite bille ou de la colle forte
- Un poinçon

Placez votre cartouche au dessus d'un morceau de papier absorbant .Pour commencer vous allez recouvrir le trou se situant à la base de la cartouche avec un petit morceau de ruban adhésif. Ne touchez pas à la tête d'impression.

Une fois que c'est fait vous allez pouvoir passer au remplissage de la cartouche. Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec près de 20 ml d'encre. Introduisez ensuite la seringue dans la cartouche et remplissez tout doucement cette dernière.

Une fois que la cartouche sera bien remplie placez une petite bille pour colmater le trou de remplissage ou utilisez de la colle forte. Enlevez ensuite le morceau d'adhésif se trouvant à la base de la cartouche . Remettez ensuite la cartouche dans le bon sens au dessus d'un morceau de sopalin afin de recueillir les éventuelles gouttes (sans que la cartouche soit en contact direct avec le papier) et replacez la cartouche dans votre imprimante. Il sera bon d'attendre plusieurs heures voir une nuit le temps que la cartouche soit bien remplie d'encre et vous pourrez alors reprendre le cours de vos impressions.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.