

Mode d'emploi rechargement Brother LC1280



Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger une cartouche d'encre de type Brother LC1280.


Il va vous falloir une cartouche d'encre vide

Mais aussi :

- Un kit d'encre adéquat, disponible dans notre boutique
- Un tournevis plat
- Une seringue, sans aiguille
- Des gants
- Du sopalin


Vous allez dans un premier temps vous servir de votre tournevis pour enlever la partie haute de la cartouche. Faites là coulisser avant de l'enlever.

Placez ensuite la seringue sans son aiguille sur la buse de la cartouche avant d'aspirer l'air s'y trouvant.



Nous allons ensuite passer au remplissage de la cartouche. Remplissez votre seringue avec de l'encre et insérez ensuite la seringue sur la buse de la cartouche. Attention, pas d'aiguille encore une fois !

Vous devrez remplir la cartouche jusqu'à ce que le petit réservoir soit plein. A noter qu'il faudra mettre 1ml d'encre, puis aspirer 1ml d'air et ainsi de suite pour que le remplissage soit efficace. Il est impératif de suivre cette méthodologie, attention !!!



Vous pourrez ensuite remettre le capot de votre cartouche en place et voilà, votre Brother LC1280 est à nouveau prête à l'emploi !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles, cela risquerait de modifier le calibrage de vos couleurs ! Il sera bon de ne pas attendre que la cartouche soit complètement sèche pour la recharger. Utilisez la date de première impression comme point de repère et imprimez des feuilles de temps en temps pour voir si les couleurs ne sont pas affadies.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.