

Mode d'emploi cartouche Kodak 30 couleur



Une panne sèche au niveau de votre cartouche d'encre Kodak ? Pas de panique et pas la peine de vous en procurer une nouvelle, nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger celle ci

Dans un premier temps, munissez vous des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre Kodak vide
- Un kit d'encre adéquat, disponible dans notre magasin
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Une nouvelle puce électronique
- De l'adhésif

Pour commencer, remplissez votre seringue avec l'une des trois couleurs nécessaire. Les trous de remplissage de la cartouche se trouveront sous l'étiquette de la cartouche. Nul besoin de l'enlever, vous pourrez recharger la cartouche en passant au travers de la dite étiquette. Référez vous à la photo ci-dessous pour bien vous repérer.



Commencez par remplir votre premier trou avant de passer au suivant. Stoppez le remplissage au moment où vous verrez de l'encre déborder du trou (n'hésitez

pas à récupérer cette encre pour la remettre dans votre flacon). Faites de même avec les deux autres trous de remplissage.

N'oubliez pas de rincer votre seringue entre chaque remplissage si jamais vous en utilisez qu'une seule !

Une fois que vous avez rechargé tous les trous de la cartouche, colmatez le dessus avec de l'adhésif solide et assurez vous que le tout soit bien étanche.

Passez à la puce électronique de votre cartouche. Celle-ci se trouvera à la base du consommable. Enlevez l'ancienne avec précaution et remplacez la par la nouvelle, en prenant bien soin de mettre la puce du bon côté. Votre cartouche est désormais prête à repartir dans votre imprimante !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.