

Mode d'emploi rechargement Xerox Phaser 6100

Une fois tout cela fait, on enlève le tout ! Vous verrez qu'un adhésif maintient le cache mais rassurez vous, il ne sera pas affecté.



Vous avez désormais accès au bouchon de remplissage ! Avant de remplir le tout, nous allons tout d'abord nettoyer la cartouche, à l'aide d'une pompe à vide pour les endroits facile d'accès. Pour les endroits plus compliqués, privilégiez plutôt l'air sec. Après avoir tout nettoyé, vous pourrez ensuite remplir la cartouche avec votre bouteille de toner et reboucher le tout !



Nous allons vous montrer aujourd'hui quel est la marche à suivre pour que votre toner Xerox Phaser 6100 soit à nouveau utilisable ! Pour cela nous allons avoir besoin du matériel suivant !

- Un tournevis
- Une bouteille d'encre No5 , disponible dans notre boutique
- Un souffleur d'air sec
- Une puce électronique

Une fois votre matériel rassemblé, voila la marche à suivre !

Nous allons commencer par enlever l'enveloppe extérieure retenue par cinq vis. Vous en trouverez quatre sur le haut tandis que le cinquième sera sur le côté., du côté des engrenages.



Ensuite, vous allez devoir déclipser le bas de la cartouche en vous aidant d'un tournevis.



Avant que votre cartouche aille rejoindre votre imprimante, il vous faudra changer la puce en enlevant avec précaution les contacts de la cartouche. On enlève l'ancienne et on fait place à la nouvelle ! Finissez en remettant l'enveloppe extérieure et voila le travail !!



N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre vidéo ci-dessous pour revoir toutes les étapes de l'opération :

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.